

Hur Du använder Jiggler Pumpen

Innan du använder den, rengör den från smuts och annan vätska.

Änden av slangen måste vara lägre än pumpen innan häverten kan komma igång.

Sänk ned pumpen (kopparhuvudet) i den vätska du vill föra över till ett annat kärl. Skaka pumpen kraftigt i en upp- och neråtgående rörelse. Det är viktigt att pumpen är under ytan hela tiden.

När flödet har startat så sluta skaka den. Nu tar gravitationen över och häverten startar. Pumpen måste vara under ytan hela tiden.

För att stoppa flödet så lyft pumpen över ytan och töm slangen.

Rengör slang och pump och förvara den torrt.

